


UK
CA

ecodan
Wireless Remote Controller
PAR-WT60R-E



OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSHANDBUCH
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENINGSHANDLEIDING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
MANUAL DE OPERAÇÃO
DRIFTSMANUAL
DRIFTSMANUAL
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOPAS
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NAVODILA ZA UPORABO
MANUAL DE UTILIZARE
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA
NAUDOJIMO VADOVAS
PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

FOR USER
FÜR BENUTZER
POUR L'UTILISATEUR
VOOR DE GEBRUIKER
PARA EL USUARIO
PER L'UTENTE
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
PARA O UTILIZADOR
TIL BRUGER
FÖR ANVÄNDAREN
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
FOR BRUKEREN
KÄYTTÄJÄLLE
PRO UŽIVATELE
PRE POUŽÍVATEĽA
A FELHASZNÁLÓNAK
ZA UPORABNIKA
PENTRU UTILIZATOR
KASUTAJALE
LIETOTĀJIEM
SKIRTA NAUDOTOJUI
ZA KORISNIKA
ZA KORISNIKA

English (EN)
Deutsch (DE)
Français (FR)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Italiano (IT)
Ελληνικά (EL)
Português (PT)
Dansk (DA)
Svenska (SV)
Български (BG)
Polski (PL)
Norsk (NO)
Suomi (FI)
Čeština (CS)
Slovenčina (SK)
Magyar (HU)
Slovenščina (SL)
Română (RO)
Eesti (ET)
Latviski (LV)
Lietuviškai (LT)
Hrvatski (HR)
Srpski (SR)



Saturs

1. Drošības norādījumi	1	5. Pamata funkcijas	6
2. Izstrādājuma apraksts	3	5.1. Iestatītās temperatūras maiņa	6
3. Daļu nosaukumi un funkcijas	4	5.2. Piespiedu DHW	7
4. Norādes pirms lietošanas	5	5.3. Brīvdienų režīms	7
		6. Biežāk uzdotie jautājumi	8
		7. Specifikācijas	8


1 Drošības norādījumi


Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

- Tālāk minētā bīstamības klasifikācija atspoguļo apdraudējuma iespējamību un nopietnību, ja lietotājs neievēro pie attiecīgajiem apzīmējumiem sniegtos norādījumus.

 Brīdinājums	Norāda uz bīstamu situāciju, kuras gadījumā norādījumu neievērošana var izraisīt nāvi vai smagas traumas.
 Uzmanību	Norāda uz bīstamu situāciju, kuras gadījumā norādījumu neievērošana var izraisīt traumas vai īpašuma bojājumus.

- Vienmēr glabājiet šo rokasgrāmatu viegli aizsniēdzamā vietā ātrām uzziņām. Ja ierīce tiek labota vai uzstādīta citā vietā, nododiet šo rokasgrāmatu tehniķim vai uzstādītājam. Nododot ierīci citam īpašniekam, dodiet līdzī arī šo rokasgrāmatu.

 Brīdinājums	
Pārbaudiet uzstādīšanas vietu.	Novietojiet ierīci uz cietas un stabilas virsmas, lai tā nenokrīstu.
Lietotājs nedrīkst pārveidot vai labot ierīci.	Pārveidošana un nepareiza labošana var izraisīt strāvas triecienu un citus apdraudējumus. Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties ierīci.
Ja ierīce nedarbojas pareizi, apturiet tās darbību.	Defektīvas ierīces darbināšana bez remonta var izraisīt bojājumus, strāvas triecienu, ugunsgrēku un citus apdraudējumus. Ja pamanāt ko neraksturīgu, piemēram, deguma smaku, nekavējoties apturiet ierīces darbību, izslēdziet to un sazinieties ar izplatītāju.
Lietotājs nedrīkst utilizēt ierīci.	Lai utilizētu ierīci, sazinieties ar izplatītāju.
Nepieļaujiet sārnu bateriju īssavienojuma veidošanos, kā arī neievietojiet tās ar apvērstu polaritāti. Baterijas nedrīkst arī izjaukt, karsēt vai ievietot ugunī.	Noplūdes gadījumā koncentrētais sārnu elektrolīts var iekļūt acīs, uzsprāgt vai sakarst. Rezultāts var būt traumas, apdegumi vai ierīces bojājumi. Ja koncentrētais sārnu elektrolīts nokļūst saskarē ar ādu vai apģērbu, skalojiet to ar tīru ūdeni. Ja elektrolīts iekļūst acīs, skalojiet ar tīru ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

 Uzmanību	
Nenometiet ierīci.	Šādi var sabojāt ierīci vai tās korpusu.
Netīriet ierīci ar benzīnu, atšķaidītāju, ķīmikālijām piesūcinātu drānu un tamlīdzīgiem līdzekļiem.	Šādi var sabojāt ierīci vai tās krāsojumu. Ja netīrumus ir grūti notīrīt, slaukiet ierīci ar rūpīgi izgrieztu drānu, kas samitrināta atšķaidītā vieglā tīrīšanas līdzeklī, un pēc tam noslaukiet mitrumu ar sausu drānu.
Ierīces tuvumā nenovietojiet bīstamus materiālus.	Neuzstādiet ierīci vietā, kur var noplūst viegli uzliesmojošas gāzes. Noplūdušu gāzu uzkrāšanās ap ierīci var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.
Neizjauciet ierīci.	Tieša pieskaršanās iekšpusē esošajam vadības blokam ir bīstama, kā arī var izraisīt ugunsgrēku, bojājumus vai darbības kvalitātes mazināšanos.
Neizmantojiet ierīci noteiktās vidēs.	Neizmantojiet ierīci vidēs, kur lielos daudzumos atrodamas šādas vielas: eļļas, garaiņi, organiski šķīdinātāji, kodīgas gāzes (piemēram, amonjaks, sēra savienojumi, skābes utt.), kā arī vietās, kur bieži tiek lietoti skābju vai sārmu šķīdumi vai noteiktu veidu aerosoli. Tas var ietekmēt ierīces darbību vai izraisīt koroziju, kas, savukārt, var izraisīt strāvas triecienu, bojājumus, dūmu veidošanos vai ugunsgrēku (piemēri: pie virtuves izlietnes, gāzes plīts, vannas istabā utt.).
Nespiediet pogas ar asiem priekšmetiem.	Šādi var izraisīt strāvas triecienu vai bojājumus.
Nemazgājiet ierīci ar ūdeni, šķīdumiem vai līdzīgām vielām.	Šādi var izraisīt strāvas triecienu vai bojājumus.
Nepieskarieties ierīcei ar slapjām rokām.	Šādi var izraisīt strāvas triecienu vai bojājumus.
Vienmēr ievērojiet prasības attiecībā uz darba temperatūru un mitrumu.	Vienmēr ievērojiet prasības attiecībā uz darba temperatūru un mitrumu. Citādi var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Papildinformāciju skatiet specifikāciju tabulā šajā rokasgrāmatā.
Ievērojiet tālāk minēto informāciju un pareizi apejieties ar baterijām. Citādi var izraisīt sprādzienu, elektrolīta šķidrums noplūdi vai uzkaršanu.	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Neuzlādējiet baterijas. 2) Ievietojiet baterijas ar pareizu polaritāti. 3) Vienlaikus nelietojiet vecas un jaunas baterijas vai dažādu veidu baterijas. 4) Kad baterijas ir tukšas, nekavējoties izņemiet tās no ierīces. 	

■ Izmešana atkritumos



Šis simbols attiecas tikai uz ES valstīm.

Šis simbols norāda atbilstību direktīvas 2002/96/EK 10. pantam (Informācija lietotājiem) un IV pielikumam un/vai atbilstību direktīvas 2006/66/EK 20. pantam (Informācija galalietotājiem) un II pielikumam.

Šis "MITSUBISHI ELECTRIC" iekārtas ražošanā izmantoti kvalitatīvi materiāli un detaļas, ko var pārstrādāt un/vai izmantot atkārtoti. Šis simbols nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos komponentus, baterijas un akumulatorus to darbību beigās nedrīkst izmest kā parastus mājtsaimniecības atkritumus. Ja zem simbola ir norādīts ķīmiskā elementa simbols, tas nozīmē, ka baterijā

LV

vai akumulatorā noteiktā koncentrācijā ir smagais metāls.

Koncentrācija tiek norādīta šādi: Hg: dzīvsudrabs (0,0005 %), Cd: kadmījs (0,002 %), Pb: svins (0,004 %)

Eiropas Savienībā ir ieviestas atsevišķas atkritumu savākšanas sistēmas elektroniskajiem un elektriskajiem izstrādājumiem un izlietotām baterijām un akumulatoriem.

Izmetiet šo iekārtu, baterijas un akumulatorus atkritumos pareizi, nododot tos vietējā atkritumu savākšanas/pārstrādes centrā.

Palīdziet saudzēt apkārtējo vidi, kurā mēs visi dzīvojam!

2 Izstrādājuma apraksts

Ierīce ir bezvadu tālvadības pults sistēma, kas raida signālus uz iekštelpu iekārtu 868 MHz frekvencē. Bezvadu tālvadības pults ļauj veikt šādus iestatījumus, neizejot no telpas, kurā atrodieties: telpas temperatūra, piespiedu DHW režīms, brīvdienu režīms.

Bezvadu tālvadības pultij ir tālāk minētās funkcijas.

- Telpas temperatūras kontrole, vadoties pēc attiecīgajā telpā izmērītās temperatūras.
- Iespēja savienot līdz 8 bezvadu tālvadības pultīm.
- Brīvdienu režīma iestatījumi pa stundām posmā līdz 72 stundām.
- Skārienjutīgas pogas un viegli pārskatāms LCD ekrāns.
- Bezvadu pārraide starp stāviem, piemēram, no pagrabā uz pirmo stāvu.

* Katrai bezvadu tālvadības pultij nepieciešama savienošana pārī, lai izvairītos no nejaušas mijiedarbības ar nesaistītām bezvadu ierīcēm. Ja bezvadu tālvadības pultij nav veikta savienošana pārī, bezvadu pārraide starp bezvadu tālvadības pulti un bezvadu uztvērēju nenotiek. Lai uzzinātu vairāk par savienošanu pārī, sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.


Kad PAR-WT60/WR61R-E ir savienota ar modeļiem ET***-M**B/C/D, E***-M*B/C/D, tālāk minētās darbības ir atspējotas.**

- Viedā režģa indikatora attēlošana

■ Iekļautās detaļas

Iepakojumā ir iekļauti tālāk minētie komponenti.

Detaļas nosaukums	Skaits
① Bezvadu tālvadības pults	1
② Statīvs	1
③ Kronšteins	1
④ Plakangalvas skrūve, 4,1 x 16	4
⑤ AA sārnu baterija	2
⑥ Rokasgrāmata	1



■ Kā nolasīt ražošanas gadu?

Ražošanas gads ir norādīts uz bezvadu tālvadības pults un uztvērēja, kā redzams zemāk.

L * * * * * S □ □ * * * * *


Ražošanas mēnesis: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,X(10),Y(11),Z(12)

Ražošanas gads (pēc Gregora kalendāra) 2=2022, 3=2023

LV

3 Daļu nosaukumi un funkcijas

■ Bezvadu tālvadības pults pogas/displeji



Tālāk ir aprakstītas visas pogas un to funkcijas.

* Visi elementi ir augstāk norādīti skaidrojošos nolūkos.

Nr.	Nosaukums	Darbība
①	Piespiedu DHW režīma poga	Ļauj pārslēgt ecodan sistēmu piespiedu DHW režīmā.
②	Brīvdienu režīma poga	Ļauj pārslēgt ecodan sistēmu brīvdienu režīmā.
③	Pogas uz augšu/uz leju	Ļauj pielāgot telpu temperatūru un iestatīt ilgumu brīvdienu režīmā.
④	Brīvdienu indikators	Norāda, ka ecodan sistēma darbojas brīvdienu režīmā.
⑤	DHW indikators	Norāda, ka ecodan sistēma darbojas piespiedu DHW režīmā.
⑥	Iestatītās temperatūras displejs	Rāda iestatīto telpas temperatūru.
⑦	Bateriju maiņas indikators	Norāda, kad jāmaina baterijas.
⑧	Kļūdu indikators	Norāda kļūdas, piemēram, sakaru kļūdas.
⑨	Telpas sensora indikators	Šis bezvadu tālvadības pults iekšējais temperatūras sensors uzrauga temperatūru telpā. Vadoties pēc gūtās informācijas, tiek kontrolēta attiecīgās telpas temperatūra.
⑩	Telpas temperatūras displejs	Rāda bezvadu tālvadības pults mērīto telpas temperatūru.
⑪	Viedā režģa indikators	Norāda "Piemērotību viedtīklam".
⑫	Pieskāriena indikators	Norāda, ka poga ir aktivizēta, tai pieskaroties (piemērs: pieskaroties piespiedu DHW pogai ①, virs tās parādās pieskāriena indikators).
⑬	Gaismas diode	Norāda kļūdas, piemēram, sakaru kļūdas, kā arī norāda, kad jāmaina baterijas.

LV


4 Norādes pirms lietošanas

Pirms bezvadu tālvadības pults uzstādīšanas noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu un pareizi ievietojiet divas AA sārnu baterijas.

* Ja bezvadu tālvadības pults nav savienota pārī, ir jāveic pārī savienošanas process. Lai uzzinātu par savienošanu pārī, sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.

■ Baterijas

- Neizmantojiet Ni-Cd uzlādējamus akumulatorus.
- Normālos lietošanas apstākļos bezvadu tālvadības pults AA sārnu baterijas darbojas aptuveni 1 gadu.
- Ja bezvadu tālvadības pulti paredzēts ilgstoši nelietot, izņemiet baterijas.




⚠ Uzmanību

ievietojot baterijas, vienmēr ievērojiet pareizu polaritāti, kā norādīts bateriju nodalījumā.


■ Uzstādīšana

Bezvadu tālvadības pulti var uzstādīt divos veidos: izmantojot iekļauto kronšteinu vai statīvu.

<< Izmantojot kronšteinu >>



<< Izmantojot statīvu >>



Piezīme.

- Nepievelciet skrūves pārāk cieši, jo šādi var sabojāt vai deformēt kronšteinu.
- Lai panāktu labāku stabilitāti, piestipriniet kronšteinu ar visām četrām skrūvēm.
- Lai izmantošana būtu droša, stingri piestipriniet bezvadu tālvadības pulti pie kronšteina vai statīva.


■ Bezvadu tālvadības pults(-šu) uzstādīšanas vieta

Izvēloties uzstādīšanas vietu, ievērojiet tālāk minēto informāciju.

Nenovietojiet bezvadu tālvadības pulti tālāk minētajās vietās (①–⑤).

Nepakļaujiet tālvadības pulti temperatūrai ārpus norādītā darba temperatūras diapazona — no 0 °C līdz 40 °C.

- ① 1 m rādiusā no citām elektriskām vai elektroniskām ierīcēm (piemēram, radio, televizora, datora vai mobilā tālruņa)
- ② Uz metāla plaukta
- ③ Durvju vai loga tuvumā
- ④ Karstuma avota, piemēram, radiatora, tuvumā
- ⑤ Vietā, kas pakļauta tiešai saules gaismai




Katrā bezvadu tālvadības pultī ir iebūvēts telpas sensors. Tāpēc, ja bezvadu tālvadības pults ir novietota neatbilstošā vietā, var nebūt iespējams panākt vēlamu telpas temperatūru.


5 Pamata funkcijas

Tālāk ir aprakstītas bezvadu tālvadības pults pamata funkcijas.


<Ecodan sistēma izslēgta>




<Ecodan sistēma ieslēgta>



<Zonas displejs>



<Kļūme>



- Kad ecodan sistēma ir ieslēgta, 3 sekundes pieskarieties pogām, lai attēlotu tālvadības pultij piešķirto zonas numuru.

• Iekštelpu iekārtas, ārtelpu iekārtas vai bezvadu sistēmas kļūme vai kļūda

Pastāvīgi redzama norāde liecina par iekštelpu iekārtas, ārtelpu iekārtas vai bezvadu sistēmas kļūmi (vai kļūdu). Sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.

Kļūmes vai kļūdas gadījumā gaismas diode mirgo trīs reizes minūtē.

- Lietojot tālvadības pulti, pieskarieties pogām ar pirkstiem vai irbuli.
- ▶ Tālāk minētajos gadījumos vadības panelis var nedarboties pareizi.
 - * Vadības panelis vai pirksts ir mitrs vai netīrs.
 - * Pieskaroties vadības panelim, rokā ir uzvilks cimds vai uz pirksta ir plāksteris.
 - * Lietotājs pieskaras vadības panelim ar asu, smailu priekšmetu.
- Ja vadības panelis nereaģē uz pieskārieniem ekrānam, atlaidiet pirkstu no ekrāna un pieskarieties vēlreiz.

Pieskaroties vēlreiz bez pārtraukuma, ekrāns var kļūdaini uztvert pieskārienu. Spēcīga pieskaršanās ekrānam nepalielina uztveršanas jutību.

Vadības paneļa reaģētspēja ir atkarīga no vides temperatūras un mitruma, lietotāja fiziskā stāvokļa un elektrisko iekārtu darba apstākļiem.

5.1. Iestatītās temperatūras maiņa

Lai palielinātu iestatīto temperatūru: pieskarieties pogai .

Lai samazinātu iestatīto temperatūru: pieskarieties pogai .



- Katrs pieskāriens pogai maina iestatīto temperatūru par 0,5 °C.
- Iestatītās temperatūras diapazons ir no 10 līdz 30 °C.
- Kad ir aktīvs automātiskais zonas displejs, uz 3 sekundēm parādās tālvadības pultij piešķirtās zonas numurs.

LV

- * Kad ir redzama norāde “ - - °C ” ecodan sistēmu nevar vadīt ar tālvadības pulti.

Kad ir redzama norāde , bezvadu tālvadības pults ir iestatīta kā telpas sensors.

<Ekrāns>




5 Pamata funkcijas

<<2 zonu temperatūras kontrole>>

- Tālvadības pultī (telpas RC), galvenajā pultī (galvenais RC) vai TH1 ir iebūvēts termorezistors. Iekštelpu iekārta kontrolē temperatūru katrā zonā, vadoties pēc atlasītā termorezistora uzraudzītās temperatūras.
- 2 zonu temperatūras kontroles gadījumā vienu telpas sensoru var atsevišķi iestatīt gan 1., gan 2. zonai. Telpas sensoru izmanto telpas temperatūras uzraudzībai.
- Telpas sensora atlase var būt pastāvīga vai mainīga laikā, izmantojot plānošanas taimeri.

Piezīme. Telpas sensoru var atlasīt tikai galvenajā pultī.




5.2. Piespiedu DHW

Pieskarities pogai un turiet to 3 sekundes vai ilgāk, lai ļautu iekštelpu iekārtai pāriet piespiedu DHW režīmā vai iziet no tā. Izejot no DHW režīma, nodziest.

Ja mirgo, kad pieskaraties pogai un to turat 3 sekundes vai ilgāk, tas liecina, ka izmantotā iekštelpu iekārta neatbalsta šo funkciju.

<Ekrāns>



5.3. Brīvdienu režīms

Poga ļauj pārslēgt iekštelpu iekārtu brīvdienu režīmā.

- Brīvdienu režīmu var iestatīt laika posmā līdz 72 stundām vai uz neierobežotu laiku (norādīts kā "--h").
- Ilgumu var pielāgot iedaļās pa 1 stundai.

<<Iestatīšana>>

- 1 Pieskarities pogai un turiet to nospiestu 3 sekundes vai ilgāk. Ekrānā mirgo .
- 2 Pieskarities pogai vai , lai pielāgotu ilgumu, pēc tam pieskarities pogai , lai saglabātu iestatījumu. Iestatītā ilguma rādījums "--h" nozīmē, ka laika ierobežojums nav iestatīts. Sākoties pārraidei, mirgo , un .
- 3 Kad iestatīšana ir pabeigta, beidz mirgot un deg nepārtraukti.

<Ekrāns>



<<Atcelšana>>

Lai atceltu brīvdienu režīmu, kad iekštelpu iekārta ir šajā režīmā, pieskarities pogai un turiet 3 sekundes vai ilgāk. pazūd.



<<Sakaru kļūda>>

Brīvdienu režīma laikā mirgojošs liecina par sakaru kļūdu, tādēļ mēģiniet vēlreiz.



LV

6 Biežāk uzdotie jautājumi

Kļūmes pazīme	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
LCD rādījums ir tukšs.	Nav ievietotas baterijas.	Pārlicinieties, vai bateriju nodalījumā ir ievietotas baterijas un starp kontaktiem nav iestrēguši svešķermeņi.
	Baterijas ir ievietotas nepareizi.	Pārbaudiet, vai baterijas ir ievietotas, ievērojot pareizu polaritāti, kā norādīts bateriju nodalījumā.
	Baterijas ir gandrīz tukšas.	Nomainiet abas baterijas.
Ir redzama norāde  , un gaismas diode mirgo vienreiz trīs minūtēs.	Baterijas ir gandrīz tukšas un ir jānomaina.	Nomainiet abas baterijas.
Ir redzama norāde "OFF".	Ecodan sistēma ir izslēgta.	Ieslēdziet ecodan sistēmu, izmantojot galveno pultī.
Bezvadu tālvadības pults nedarbojas.	Baterijas ir gandrīz tukšas.	Nomainiet abas baterijas.
	Signāls ir vājš.	Izvēlieties atbilstošu vietu, kur novietot bezvadu tālvadības pultī.
	Iekštelpu iekārtas, ārtelpu iekārtas vai bezvadu sistēmas kļūme vai kļūda.	Sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.
Norāde  ir redzama pastāvīgi, un gaismas diode mirgo trīs reizes minūtē.	Iekštelpu iekārtas, ārtelpu iekārtas vai bezvadu sistēmas kļūme vai kļūda.	Sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.
Neizdodas sasniegt vēlamu telpas temperatūru.	Baterijas ir gandrīz tukšas.	Nomainiet abas baterijas.
	Bezvadu tālvadības pults ir novietota neatbilstošā vietā.	Mainiet bezvadu tālvadības pults novietojumu, skatot sadaļu "Bezvadu tālvadības pults(-šu) uzstādīšanas vieta" šīs rokasgrāmatas 4. nodaļā "Norādes pirms lietošanas".
	Bezvadu tālvadības pults nav iestatīta kā telpas sensors.	Sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.
	Citi	Sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.

7 Specifikācijas

Elements	Apraksts
Barošanas avots	3 V līdztāve (AA sārma baterija × 2)
Prasības attiecībā uz darba temperatūru un mitrumu	Temperatūra: no 0 līdz 40 °C Mitrums: no 30 līdz 90 % relatīvā mitrums (bez kondensācijas)
Neto svars	140 g (bez baterijām)
Izmēri (P × A × Dz)	100 mm × 100 mm × 23 mm
Brīvdienā režīma laika iestatījuma diapazons	No 1 līdz 72 stundām vai bez laika ierobežojuma
Ekrāns	LCD digitālais ekrāns
Raidītāja jaudas līmenis (maks.)	8 dBm
Frekvence	868,3 MHz

LV