

# KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE

## KÄYTTÖOHJE

### **TÄRKEÄ HUOMAUTUS:**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen uuden ilmastoinlaitteen asentamista tai käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.



KIITOSKIRJE Kiitos, että valitsit Midean tuotteen. Ennen uuden Midean tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit käyttää tuotteen ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti.

## SISÄLTÖ


Kaukosäätimen Tekniset Tiedot	02
Kaukosäätimen Käsittely	03
Painikkeet ja Toiminnot	04
Kaukosäätimen Näytön kuvakkeet	07
Kuinka käyttää perustoimintoja	08
Kuinka käyttää edistyneitä toimintoja	10

## Kaukosäätimen Tekniset Tiedot


<b>Malli</b>	RG51F(2)/EF, RG51F2(2)/EFU1, RG51F4(2)/E, RG51F5(2)/EU1, RG51G(2)/EFU1, RG51G(2)/CEFU1, RG51G1(2)/EFU1, RG51G4(2)/EU1, RG51G5(2)/EU1, RG51H(2)/EF, RG51H1(2)/EF, RG51H2(2)/EFU1-M, RG51H3(2)/EU1-M, RG51F(2)/CEF, RG51F2(2)/CEFU1, RG51F2(2)/CEF, RG51F4(2)/CE, RG51F5(2)/CEU1, RG51G1(2)/CEFU1, RG51G4(2)/CEU1, RG51G5(2)/CEU1, RG51H(2)/CEF, RG51H1(2)/EF, RG51H2(2)/CEFU1-M, RG51H3(2)/CEU1-M
<b>Nimellisjännite</b>	3,0 V (kuivapariistot R03/LR03 × 2)
<b>Signaalin vastaanottoetäisyys</b>	8 m
<b>Ympäristö</b>	-5°C-60°C (23°F-140°F)

### Pika-aloitusopas


#### 1 ASENNAPARIISTOT




#### 2 VALITSE KÄYTTÖTILA




#### 3 VALITSE LÄMPÖTILA




#### 6 PAINA VIRTAPAINIKETTA



#### 5 SUUNTAUKAUKOSÄÄDIN LAITETTA KOHTI



#### 4 VALITSEPUHALTIMEN NOPEUS



### ETKÖ TIEDÄ, MITÄ TOIMINTOTEKEE?

Katso tästä oppaasta osiot "Kuinka käyttää perustoimintoja" ja "Kuinka käyttää edistyneitä toimintoja" saadaksesi yksityiskohtaiset ohjeet ilmastointilaitteen käytöstä.

### ERITYISHUOMAUTUS


- Yksittäisiä painikkeiden ulkonäkö saattaa poiketa hieman esimerkiksi.
- Jos sisäyksiköstä puuttuu tietty toiminto, kyseisen toimintopainikkeen painaminen kaukosäätimessä ei vaikuta mitenkään.
- Jos "Kaukosäätimen käyttöohjeen" ja "KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJAN" toimintojen kuvauksissa on merkittäviä eroja, noudatetaan ensisijaisesti "KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJAN" kuvausta.

# Kaukosäätimen Käsittely

## Paristojen Asettaminen ja Vaihtaminen

Ilmastointilaitteesi mukana voi tulla kaksi paristoa (ei kaikissa malleissa). Aseta paristot kaukosäätimeen ennen käyttöä.

1. Liu'uta kaukosäätimen takakansi alaspäin, jotta paristolokero tulee näkyviin.
2. Aseta paristot oikein siten, että paristojen (+)- ja (-)-päätt vastaavat paristolokeron merkintöjä.
3. Liu'uta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.



## Kaukosäädin

- Suora auringonvalo voi häiritä infrapunasignaalin vastaanottoa.
- Kaukosäätimen ja laitteen välillä on oltava esteetön näköyhteys.
- Jos kaukosäätimen signaalit ohjaavat vahingossa toista laitetta, siirrä kyseinen laite toiseen paikkaan tai ota yhteys asiakaspalveluun.

## ! Paristojen Hävittäminen

- Älä hävitä paristoja lajittelemattoman sekajätteen joukossa. Tarkista paikalliset lait paristojen asianmukaista hävittämistä varten.
- Paristoissa voi olla kemiallinen symboli hävittämismerkinnän yhteydessä. Tämä kemiallinen symboli tarkoittaa, että paristossa on raskasmetallia, jonka pitoisuus ylittää tietyn raja-arvon. Esimerkki: Pb: Lyijy (> 0,004 %).
- Laitteet ja käytetyt akut täytyy käsitellä erikoistuneessa laitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. Hävittämällä oikein autat ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti haitallisia seurauksia.



## Akun Suorituskyky

Tuotteen parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi:

- Älä sekoita vanhoja ja uusia akkuja tai erimerkkisiä akkuja.
- Älä jätä akkuja kaukosäätimeen, jos et aio käyttää laitetta yli kahteen kuukauteen.

## HUOMAUTUKSIA KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTÖSTÄ

Laite saattaa olla paikallisten kansallisten säädösten mukainen.


- Kanadassa sen tulee täyttää CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) -standardin vaatimukset.
- Yhdysvalloissa tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Toiminta on seuraavien kahden ehdon alaisista:
  - (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
  - (2) laitteen on siedettävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän FCC-sääntöjen osan 15 mukaiset B-luokan digitaalilaitteen raja-arvot. Nämä raja-arvot on suunniteltu tarjoamaan kohtuullisen suojan haitallista häiriötä vastaan asennettaessa laite asuinympäristöön. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioviestintään. Kuitenkaan ei voida taata, ettei häiriöitä esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television vastaanottoon, mikä voidaan todeta sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriö yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä:


- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai muuta sen paikkaa.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/tv-tekniikolta.
- Muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

## Painikkeet ja Toiminnot


Ennen kuin alat käyttää uutta ilmastointilaitettasi, varmista että tutustut sen kaukosäätimeen. Seuraavassa esitellään lyhyesti kaukosäädin. Ilmastointilaitteen käyttöohjeet löytyvät oppaan kohdasta **Kuinka käyttää perustoimintoja**.




**Malli A: RG51F(2)/EF  
RG51F(2)/CEF**




**Malli B: RG51F2(2)/EFU1  
RG51F2(2)/CEFU1  
RG51F2(2)/CEF**



**Malli C: RG51F4(2)/E  
RG51F4(2)/CE**




**Malli D: RG51F5(2)/EU1  
RG51F5(2)/CEU1**




**Malli E: RG51G(2)/EFU1  
RG51G(2)/CEFU1**

### **HUOMAUTUS: LÄMMITYS- tila ei ole käytettävissä mallien kohdalla.**


RG51F(2)/CEF,  
RG51F2(2)/CEFU1,  
RG51F2(2)/CEF  
RG51F4(2)/CE,  
RG51F5(2)/CEU1,  
RG51G1(2)/CEFU1,  
RG51G4(2)/CEU1,  
RG51G5(2)/CEU1,  
RG51H(2)/CEF,  
RG51H1(2)/EF,  
RG51H2(2)/CEFU1-M,  
RG51H3(2)/CEU1-M




**Malli G: RG51G1(2)/EFU1  
RG51G1(2)/CEFU1**




**Malli H: RG51G4(2)/EU1  
RG51G4(2)/CEU1**




**Malli I: RG51G5(2)/EU1  
(ei AUTO- eikä  
KUIVAUS-tiloja)  
RG51G5(2)/CEU1**



**Malli J: RG51H(2)/EF  
RG51H(2)/CEF**




**Malli K: RG51H1(2)/EF  
RG51H1(2)/CEF**



**Malli L: RG51H2(2)/EFU1-M  
(ei KESKITASO-  
tuuletinta)  
RG51H2(2)/CEFU1-M**


## Painikkeet ja Toiminnot



### Malli:

Malli M: R51H3(2)/EU1-M  
(ei KESKITASO-tuuletinta)  
R51H3(2)/CEU1-M

**HUOMAUTUS:** Lukitse näppäimistö painamalla kahta painiketta samanaikaisesti 5 sekunnin ajan. Avaa näppäimistön lukitus painamalla kahta painiketta samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.




Paina samanaikaisesti










Kuvaus	
Nro.1	 <b>TEMP</b> Alentaa lämpötilaa 1°F/1°C kerrallaan. Vähimmäislämpötila on 60°F (16°C).
Nro.2	 <b>TEMP</b> Lisää lämpötilaa 1°F/1°C:n askelin. Maksimilämpötila on 86°F (30°C). <b>HUOMAUTUS:</b> Paina ja pidä TEMP ▲ ja ▼ toista painiketta samanaikaisesti pohjassa 3 sekunnin ajan vaihtaaksesi lämpötila-asteikon °C:n ja °F:n välillä.
Nro.3	 <b>ON/OFF</b> Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.
Nro.4	 <b>FAN SPEED</b> Valitsee tuulettimen nopeuden seuraavassa järjestyksessä: AUTO → MATALA → (KESKITASO) → KORKEA <b>HUOMAUTUS:</b> Joissakin malleissa keskinopeutta ei voi valita (RG51H2(2)/EFU1-M, R51H3(2)/EU1-M).
Nro.5	 <b>MODE</b> Selaat toimintatiloja seuraavasti: (AUTO) → VIILENNYS → (KUIVAUS) → (LÄMMITYS) → TUULETIN <b>HUOMAUTUS:</b> Älä valitse LÄMMITYS-tilaa, jos ostamasi laite on vain jäähdytysmalli. Jäähdytyslaite ei tue lämmitystilaa. Mallissa F (RG51G(2)/CEFU1) AUTO-tilaa ei voi valita. Mallissa I (RG51G5(2)/EU1) AUTO- ja KUIVAUS-tilaa ei voi valita.
Nro.6	 <b>SLEEP</b> Säästää energiaa nukkumisen aikana.
Nro.7	 <b>SHORT CUT</b> Asettaa ja ottaa käyttöön suosikkiasetukset.
Nro.8	 <b>TIMER ON</b> Asettaa ajastimen laitteen käynnistämistä varten (katso ohjeet <b>Kuinka käyttää perustoimintoja</b> ).
Nro.9	 <b>I SENSE</b> Lämpötilan tunnistus- ja huonelämpötilan näyttöpainike.
Nro.10	 <b>TIMER OFF</b> Asettaa ajastimen, joka sammuttaa laitteen (katso ohjeet <b>Kuinka käyttää perustoimintoja</b> ).
Nro.11	 <b>LED-NÄYTTÖ</b> Paina tätä painiketta kytkeäksesi sisäyksikön näytön päälle tai pois päältä.
Nro.12	 <b>°C/°F</b> Paina tätä painiketta vaihtaaksesi lämpötilanäytön vuorotellen °C:n ja °F:n välillä.
Nro.13	 <b>SWING</b> Käynnistää ja pysäyttää vaakasuuntaisen säleikön liikkeen. Pidä painiketta painettuna 2 sekuntia käynnistääksesi pystysuuntaisen säleikön automaattisen heilutustoiminnon (vain tietyissä malleissa).
Nro.14	 <b>FRESH</b> Ionigeneraattori aktivoituu ja auttaa puhdistamaan sisäilmaa
Nro.15	 <b>ENERGIANSÄÄSTÖ</b> Aloita tämä toiminto painamalla energiansäästöpainiketta. Tämä toiminto on käytettävissä tilassa VIILENNYS, KUIVAUS ja AUTO (vain AUTOMAATTIJÄÄHDYTYKSEN ja AUTOMAATTITUULETIN). Tuuletin jatkaa käyntiään 3 minuuttia kompressorin sammumisen jälkeen. Sen jälkeen tuuletin käynnistyy 2 minuutiksi 10 minuutin välein, kunnes huonelämpötila nousee asetetun lämpötilan yläpuolelle, jolloin kompressorit käynnistyy uudelleen ja jäähdytys alkaa.

## Kaukosäätimen Näytön kuvakkeet


Tietoja näytetään, kun kaukosäätimeen kytketään virta.



### MODE-näyttö



### Puhaltimen nopeuden ilmaisin.



## ● HUOMAUTUS

Kaikki kuvassa esitetyt merkkivalot on tarkoitettu havainnollistamiseen. Todellisessa käytössä näyttöikkunassa näkyvät vain kyseiset toimintomerkit.


## Kuinka käyttää perustoimintoja

### ! HUOMIO


Varmista ennen käyttöä, että laite on kytketty pistorasiaan ja virtaa on saatavilla.

#### AUTO-tila

Valitse AUTO-tila



Aseta haluamasi lämpötila



Kytke ilmastointilaite päälle




#### HUOMAUTUS:


1. AUTO-tilassa laite valitsee automaattisesti VIILENNYS-, TUULETIN- tai LÄMMITYS-tilan asetetun lämpötilan mukaan.
2. AUTO-tilassa puhaltimen nopeutta ei voi säätää.

#### VIILENNYS-tila tai LÄMMITYS-tila

Valitse VIILENNYS- tai LÄMMITYS-tila



Aseta lämpötila



Aseta puhaltimen nopeus




Kytke ilmastointilaite päälle




#### KUIVAUS-tila

Valitse KUIVAUS-tila



Aseta haluamasi lämpötila




Kytke ilmastointilaite päälle



**HUOMAUTUS:** KUIVAUS-tilassa puhaltimen nopeutta ei voi säätää, koska sitä ohjataan automaattisesti.

#### TUULETIN-tila

Valitse TUULETIN-tila



Aseta puhaltimen nopeus



Kytke ilmastointilaite päälle



**HUOMAUTUS:** TUULETIN-tilassa et voi asettaa lämpötilaa. Tämän seurauksena lämpötila ei näy kaukosäätimen näytössä.

## AJASTIMEN asettaminen


**TIMER ON/OFF** – Aseta aika, jonka jälkeen laite käynnistyy tai sammuu automaattisesti.

### TIMER ON -asetus


Paina TIMER ON -painiketta käynnistysjakson käynnistämiseksi.



Paina Temp. ylös- tai alas -painiketta useita kertoja asettaaksesi haluamasi käynnistymisajan.



Suuntaa kaukosäädin laitetta kohti ja odota 1 sekunti; TIMER ON aktivoituu.




### TIMER OFF -asetus


Paina TIMER OFF -painiketta käynnistääksesi sammutusjakson.



Paina Temp. ylös- tai alas -painiketta useita kertoja asettaaksesi haluamasi sammutusajan.



Suuntaa kaukosäädin laitetta kohti ja odota 1 sekunti; TIMER OFF aktivoituu.





### HUOMAUTUS:

1. TIMER ON- tai TIMER OFF -toimintoa asetettaessa aika kasvaa 30 minuutin askelin jokaisella painalluksella 10 tuntiin asti. 10 tunnin jälkeen 24 tuntiin asti aika kasvaa 1 tunnin askelin. (Esimerkiksi paina 5 kertaa saadaksesi 2,5 tuntia ja 10 kertaa saadaksesi 5 tuntia.) Ajastin palautuu 0,0:aan 24 tunnin jälkeen.
2. Peruuta jompikumpi toiminto asettamalla sen ajastin arvoon 0,0 h.

### TIMER ON & OFF -asetusten määrittäminen (esimerkki)

Muista, että molemmille toiminnoille asettamasi ajat tarkoittavat tunteja nykyisestä hetkestä eteenpäin.




Esimerkki: Jos kello on tällä hetkellä 1:00PM ja ajastin asetetaan yllä kuvatulla tavalla, laite käynnistyy 2,5 tuntia kuluttua (klo 3:30PM) ja sammuu klo 6:00PM.


## Kuinka käyttää edistyneitä toimintoja

### Kääntötoiminto (joissakin malleissa)

Paina Swing-painiketta



Vaakasuuntainen ilmanohjain liikkuu ylös ja alas automaattisesti, kun painat Swing-painiketta. Paina uudelleen pysäyttääksesi liikkeen.




Kun pidät painiketta painettuna yli 2 sekuntia, pystysuuntaisen ilmanohjaimen kääntötoiminto aktivoituu. (Riippuu mallista)

### UNIMOODI



UNIMOODI käytetään vähentämään energiankulutusta, kun nuket (etkä tarvitse mukavuuden takaamiseksi samoja lämpötila-asetuksia kuin hereillä ollessasi). Tämä toiminto voidaan aktivoida vain kaukosäätimellä. Unimoodi ei ole käytettävissä Tuuletus- tai Kuivaustilassa. Katso lisätietoja KÄYTTÖOHJEESTA.

### I SENSE -toiminto (joissakin malleissa)




Kun I SENSE -toiminto aktivoidaan, kaukosäätimen näytössä näkyy todellinen lämpötila sen sijaintipaikassa. Kaukosäädin lähettää tämän tiedon ilmastointilaitteelle 3 minuutin välein, kunnes painat I SENSE -painiketta uudelleen.

**HUOMAUTUS:** Paina tätä painiketta seitsemän sekunnin ajan käynnistääksesi tai pysäyttääksesi I SENSE -toiminnon muistitoiminnon.

- Jos muistitoiminto on aktivoitu, näytössä näkyy "On" 3 sekunnin ajan.
- Jos muistitoiminto on pysäytetty, näytössä näkyy "OFF" 3 sekunnin ajan.
- Muistitoiminnon ollessa käytössä, ON/OFF-painikkeen painaminen, tilan vaihtaminen tai sähkökatkos ei peruuta I SENSE -toimintoa.

### PIKAPAINIKE-toiminto (joissakin malleissa)




Käytetään nykyisten tai aiempien asetusten palauttamiseen.

Paina tätä painiketta kaukosäätimen ollessa päällä, jolloin järjestelmä palaa automaattisesti aiempiin asetuksiin, mukaan lukien toimintatila, asetettu lämpötila, tuulettimen nopeus sekä unitoiminto (jos käytössä).

Jos painiketta painetaan yli 2 sekuntia, järjestelmä palauttaa automaattisesti nykyiset toiminta-asetukset, mukaan lukien toimintatila, asetettu lämpötila, tuulettimen nopeustaso ja unimoodi (jos käytössä).

### FP-toiminto (joissakin malleissa)



Laitte toimii suurella puhallusnopeudella (kompressorin ollessa päällä), ja lämpötilaksi asettuu automaattisesti 8°C / 46°F.

**Huomautus:** Tämä toiminto on vain lämpöpumppu-ilmastointilaitteissa.

Aktivoi FP-toiminto painamalla tätä painiketta kahdesti yhden sekunnin aikana LÄMMITYS-tilassa lämpötila-asetuksen ollessa 16°C / 60°F.

Painamalla On/Off-, Sleep-, Mode-, Fan- tai Temp.-painiketta toiminnan aikana peruutetaan tämä toiminto.



*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 all rights reserved

**CR278-RG51(F-H-G)(2)**

# FJÄRRKONTROLLENS BRUKARHANDBOK

## BRUKARHANDBOK

### **VIKTIGT ANMÄRKNING:**

Läs denna handbok noggrant innan du installerar eller använder din nya luftkonditioneringsenhet. Spara denna handbok för framtida hänvisning.

**TACKBREV**Tack för att du valde Midea. Innan du använder din nya Midea-produkt, läs denna bruksanvisning noggrant, så att du kan använda produkternas funktioner och egenskaper på ett säkert sätt.

## INNEHÅLL


<b>Specifikationer för Fjärrkontroll</b> .....	<b>02</b>
<b>Hantering av Fjärrkontrollen</b> .....	<b>03</b>
<b>Knappar och Funktioner</b> .....	<b>05</b>
<b>Indikatorer för Fjärrskärmen</b> .....	<b>08</b>
<b>Hur man Använder Grundläggande Funktioner</b> .....	<b>09</b>
<b>Hur man Använder Avancerade Funktioner</b> .....	<b>11</b>

## Specifikationer för Fjärrkontroll


<b>MODELL</b>	RG51F(2)/EF, RG51F2(2)/EFU1, RG51F4(2)/E, RG51F5(2)/EU1, RG51G(2)/EFU1, RG51G(2)/CEFU1, RG51G1(2)/EFU1, RG51G4(2)/EU1, RG51G5(2)/EU1, RG51H(2)/EF, RG51H1(2)/EF, RG51H2(2)/EFU1-M, RG51H3(2)/EU1-M, RG51F(2)/CEF, RG51F2(2)/CEFU1, RG51F2(2)/CEF, RG51F4(2)/CE, RG51F5(2)/CEU1, RG51G1(2)/CEFU1, RG51G4(2)/CEU1, RG51G5(2)/CEU1, RG51H(2)/CEF, RG51H1(2)/EF, RG51H2(2)/CEFU1-M, RG51H3(2)/CEU1-M
<b>Märkspänning</b>	3,0V ( Torra batterier R03/LR03×2)
<b>Signalmottagningsområde</b>	8m
<b>Omgivningsmiljö</b>	-5°C-60°C (23°F-140°F)

### Snabbstartsguide


#### 1 PLACERA BATTERIER




#### 2 VÄLJ LÄGE




#### 3 VÄLJA TEMPERATUR




#### 6 TRYCK PÅ STRÖMKNAPPEN



#### 5 RIKTA FJÄRRKONTROLLEN MOT ENHETEN



#### 4 VÄLJA FLÄKTHASTIGHET



### OSÄKER PÅ VAD EN FUNKTION GÖR?

Se avsnitten Hur man använder grundläggande funktioner och Hur man använder avancerade funktioner i denna handbok för en detaljerad beskrivning av hur luftkonditioneringen används.

### SPECIELL ANTECKNING


- Knappdesign på din enhet kan skilja sig något från det visade exemplet.
- Om inomhusenheten inte har en viss funktion har det ingen effekt att trycka på den funktionens knapp på fjärrkontrollen.
- När det finns stora skillnader mellan "Fjärrkontrollhandbok" och "ANVÄNDARHANDBOK" när det gäller funktionsbeskrivning ska beskrivningen i "ANVÄNDARHANDBOK" gälla.

# Hantering av Fjärrkontrollen

## Sätta in och Byta Batterier

Din luftkonditionering kan ha två batterier (gäller inte alla enheter). Sätt i batterierna i fjärrkontrollen innan den används.

1. Skjut baksidan av fjärrkontrollen nedåt så att batterifacket blir synligt.
2. Sätt i batterierna och var uppmärksam på att batteriernas (+) och (-) ändrar överensstämmer med symbolerna i batterifacket.
3. Skjut tillbaka batteriluckan på plats.



## Fjärrkontroll

- Direkt solljus kan störa den infraröda signalmottagaren.
- Det måste vara fri sikt mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Om signalerna från fjärrkontrollen råkar styra en annan apparat, flytta apparaten till en annan plats eller kontakta kundtjänst.

## ! Borttagande av Batterier

- Kassera inte batterier som osorterat kommunalt avfall. Se lokala bestämmelser för korrekt kassering av batterier.
- Batterier kan ha en kemisk symbol under avfallssymbolen. Denna kemiska symbol betyder att batteriet innehåller en tungmetall vars halt överstiger en viss koncentration. Ett exempel är Pb: Bly (>0,004%).
- Apparater och förbrukade batterier måste lämnas till en specialiserad anläggning för återanvändning, återvinning och återställning. Genom att säkerställa korrekt avfallshantering hjälper du till att undvika eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.



## Batteriprestanda

För optimal produktprestanda:

- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika märken.
- Lämna inte batterier i fjärrkontrollen om du inte planerar att använda enheten i mer än 2 månader.

## ANMÄRKNING FÖR ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN

Anordningen kan överensstämja med de lokala nationella bestämmelserna.


- I Kanada bör den följa CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
- I USA uppfyller denna enhet del 15 i FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor:
  - (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
  - (2) Denna enhet måste acceptera alla störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Denna produkt har testats och ansetts överensstämja med begränsningarna för en Klass B digital enhet i enlighet med part 15 av FCC:s regler. Dessa begränsningar är avsedda att tillhandahålla rimligt skydd mot skadlig interferens avseende bostadsinstallationer. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om produkten inte installerats eller används i enlighet med instruktionerna, kan produkten orsaka skadlig interferens för radiokommunikationer. Emellertid finns det ingen garanti för att interferens inte kommer att förekomma vid en viss installation. Om denna produkt orsakar skadlig interferens för radio- eller televisionsmottagning, vilket kan undersökas genom att lägga på och av produkten, uppmantras användaren att försöka korrigera interferensfelet genom följande åtgärder:


- Omplacera eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan fas än den som mottagaren är ansluten till.
- Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.
- Ändringar eller modifieringar som inte är godkända av den part som ansvarar för att kraven uppfylls kan leda till att användarens behörighet att använda utrustningen upphör.

## Knappar och Funktioner


Innan du börjar använda din nya luftkonditionering, bekanta dig med fjärrkontrollen. Nedan följer en kort introduktion till själva fjärrkontrollen. För instruktioner om hur du använder din luftkonditionering, se avsnittet 'Hur man Använder Grundläggande Funktioner' i denna bruksanvisning.




**Modell A: RG51F(2)/EF  
RG51F(2)/CEF**




**Modell B: RG51F2(2)/EFU1  
RG51F2(2)/CEFU1  
RG51F2(2)/CEF**



**Modell C: RG51F4(2)/E  
RG51F4(2)/CE**




**Modell D: RG51F5(2)/EU1  
RG51F5(2)/CEU1**




**Modell E: RG51G(2)/EFU1  
RG51G(2)/CEFU1**

**OBS: VARM-läget är inte tillgängligt för modellerna**


RG51F(2)/CEF,  
RG51F2(2)/CEFU1,  
RG51F2(2)/CEF  
RG51F4(2)/CE,  
RG51F5(2)/CEU1,  
RG51G1(2)/CEFU1,  
RG51G4(2)/CEU1,  
RG51G5(2)/CEU1,  
RG51H(2)/CEF,  
RG51H1(2)/EF,  
RG51H2(2)/CEFU1-M,  
RG51H3(2)/CEU1-M




**Modell G: RG51G1(2)/EFU1  
RG51G1(2)/CEFU1**




**Modell H: RG51G4(2)/EU1  
RG51G4(2)/CEU1**




**Modell I: RG51G5(2)/EU1  
(utan lägena  
AUTOMATIK och  
AVFUKTNING)  
RG51G5(2)/CEU1**



**Modell J: RG51H(2)/EF  
RG51H(2)/CEF**




**Modell K: RG51H1(2)/EF  
RG51H1(2)/CEF**



**Modell L: RG51H2(2)/EFU1-M  
(ingen MED-fläkt)  
RG51H2(2)/CEFU1-M**


## Knappar och Funktioner



### Modell:

Modell M: R51H3(2)/EU1-M(ingen MED-fläkt) R51H3(2)/CEU1-M

**OBS:** Tryck på de två knapparna samtidigt i 5 sekunder för att låsa tangentbordet. Tryck på de två knapparna samtidigt i 2 sekunder för att låsa upp tangentbordet.




Tryck in båda samtidigt


Beskrivning	
Nr 1	 <b>TEMP</b> Sänker temperaturen i steg om 1 °F/1 °C. Lägsta temperatur är 60°F (16 °C).
Nr 2	 <b>TEMP</b> Ökar temperaturen i steg om 1 °F/1 °C. Högsta temperatur är 86 °F (30 °C). <b>OBS:</b> Håll knapparna TEMP ▲ och ▼ den andra knappen] intryckta samtidigt i 3 sekunder för att växla mellan °C och °F.
Nr 3	 <b>PÅ/AV</b> Slår på eller av enheten.
Nr 4	 <b>FLÄKTHASTIGHET</b> Väljer fläkthastigheter i följande ordning: <b>AUTO → LÅG → (MELLAN) → HÖG</b> <b>OBS:</b> För vissa modeller kan fläkthastigheten MELLAN inte väljas. (RG51H2(2)/EFU1-M, R51H3(2)/EU1-M)
Nr 5	 <b>LÄGE</b> Skrollar igenom driftslägena enligt följande: <b>(AUTO) → KYLA → (AVFUKTNING) → (VÄRME) → FLÄKT</b> <b>OBS:</b> Välj inte läget VÄRME om enheten du har köpt endast är avsedd för kyla. Värmeläget stöds inte av enheter som endast är avsedda för kyla. För modell F (RG51G(2)/CEFU1) kan AUTO-läget inte väljas. För modell I (RG51G5(2)/EU1) kan lägena AUTO och AVFUKTNING inte väljas.
Nr 6	 <b>SÖMN</b> Sparar energi under sömntimmarna.
Nr 7	 <b>GENVÄG</b> Ställer in och aktiverar dina favoritinställningar.
Nr 8	 <b>TIMER PÅ</b> Ställer in timern för att starta enheten (se <b>Så här Använder du Grundfunktionerna</b> för instruktioner).
Nr 9	 <b>JAG KÄNNER</b> Knapp för temperaturavkänning och visning av rumstemperatur.
Nr 10	 <b>TIMER AV</b> Ställer in timern för att stänga av enheten (se <b>Så här Använder du Grundfunktionerna</b> för instruktioner).
Nr 11	 <b>DISPLAY FÖR LED</b> Tryck på den här knappen för att slå på och stänga av displayen på inomhusenheten.
Nr 12	 <b>°C/°F</b> Tryck på den här knappen för att växla temperaturvisning mellan °C och °F.
Nr 13	 <b>SVING</b> Startar och stoppar den horisontella lamellrörelsen. Håll intryckt i 2 sekunder för att initiera automatisk svängning av vertikala jalousier (vissa enheter).
Nr 14	 <b>FÄRSK</b> Jongeneratoren är strömförsörjd och hjälper till att rena luften inuti.
Nr 15	 <b>ENERGISPAR</b> Tryck på knappen ENERGISPARG för att starta denna funktion. Denna funktion är tillgänglig i lägena KYLA, AVFUKTNING, AUTO (endast AUTO-KYLA och AUTO-FLÄKT). Fläkten fortsätter att gå i 3 minuter efter att kompressorn har stängts av. Fläkten körs sedan i 2 minuter med 10 minuters intervall tills rumstemperaturen är högre än den inställda temperaturen, då kompressorn slås på igen och kylningen startar.

## Indikatorer för Fjärrskärmen

Information visas när fjärrkontrollen startas.



### MODE-display



Visas när data överförs.



Visas när fjärrkontrollen är påslagen.



Visas när TIMER PÅ-tiden är inställd



Visas när TIMER AV-tiden är inställd



Visar inställd temperatur, rumstemperatur eller tid vid TIMER-inställning



Indikerar att alla aktuella inställningar är låsta



Visas när JAG KÄNNER-funktionen är aktiverad (vissa enheter)



Visas när SÖMNFUNKTION-funktionen är aktiverad



Fräsch inställningskärm



Visning av horisontell jalousivängning



Vertikala ventilgaller skärm för automatisk rotation

### Indikation för fläkthastighet



HÖG

Hög hastighet



MED

Medelhastighet (vissa enheter)



LÅG

Låg hastighet

Ingen skärm

Automatisk fläkthastighet

### OBS

Alla indikatorer som visas i figuren är avsedda för en tydlig presentation. Men under den faktiska driften visas endast de relativa funktionstecknen i displayen.


## Hur man Använder Grundläggande Funktioner

### ! UPPMÄRKSAMHET


Innan du börjar använda den ska du se till att enheten är inkopplad och att strömmen är tillgänglig.

#### AUTO Läge

Välj AUTO-läge



Ställ in önskad temperatur



Slå på luftkonditioneringen




#### OBS:


1. I AUTO-läget väljer enheten automatiskt KYLA, FLÄKT eller VARM-funktionen baserat på den valda temperaturen.
2. I AUTO-läget kan fläkthastigheten inte ställas in.

#### KYLA- eller VARM-läge

Välj KYLA/VARM-läge




Ställ in temperaturen



Ställ in fläkthastigheten




Slå på luftkonditioneringen




#### TORR Läge

Välj TORR-läge



Ställ in önskad temperatur




Slå på luftkonditioneringen



**OBS:** I avfuktningläget kan fläkthastigheten inte ställas in eftersom den styrs automatiskt.

#### FLÄKT Läge

Välj FLÄKT-läge



Ställ in fläkthastigheten



Slå på luftkonditioneringen



**OBS:** I fläktläget kan du inte ställa in temperaturen. Därför visas ingen temperatur på fjärrkontrollens

skärm.

## Ställa in TIMER



**TIMER PÅ/AV** - Ställ in den tid efter vilken enheten automatiskt ska slås på/av.

### Inställning av TIMER PÅ


Tryck på TIMER PÅ-knappen för att starta tidsföljden PÅ.



Tryck på knappen Temp. uppåt eller nedåt för flera gånger för att ställa in önskad tid för att stänga av enheten.



Rikta fjärrkontrollen mot enheten och vänta 1 sekund, TIMER PÅ aktiveras.




### Inställning av TIMER AV


Tryck på TIMER AV-knappen för att påbörja avstängningstidssekvensen.



Tryck på knappen Temp. up or down (Temp. uppåt eller nedåt) för flera gånger för att ställa in önskad tid för att stänga av enheten.



Rikta fjärrkontrollen mot enheten och vänta 1 sekund, TIMER AV aktiveras.





### OBS:

- När du ställer in TIMER PÅ eller TIMER AV kommer tiden att öka med 30 minuter för varje tryck, upp till 10 timmar. Efter 10 timmar och upp till 24 timmar ökar den i steg om 1 timme. (Tryck t.ex. 5 gånger för att få 2,5 timmar och 10 gånger för att få 5 timmar.) Timern återgår till 0,0 efter 24 timmar.
- Avbryt någon av funktionerna genom att ställa in timern till 0,0h.

### TIMER PÅ & AV-inställning (exempel)

Tänk på att de tidsperioder du ställt in för båda funktionerna refererar till timmar från den aktuella tiden.




Exempel: Om den nuvarande timern är 1:00PM, om du ställer in timern enligt ovanstående steg, kommer enheten att slå på 2,5 timmar senare (3:30PM) och stänga av vid 6:00PM.


## Hur man Använder Avancerade Funktioner

### Swing-funktion (vissa enheter)

Tryck på Sving-knappen



Den horisontella lamellen svänger upp och ner automatiskt när du trycker på Sving-knappen. Tryck igen för att stoppa den.




Om du fortsätter att trycka på denna knapp i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen för vertikala spjäll. (Modellberoende)

### SÖMN funktion



SÖMN-funktionen används för att minska energiförbrukningen när du sover (och inte behöver samma temperaturinställningar för att vara bekväm). Denna funktion kan endast aktiveras via fjärrkontroll. Sovfunktionen är inte tillgänglig i fläkt- eller avfuktningläget. Se BRUKSANVISNINGEN för mer information.

### JAG KÄNNER-funktion (vissa enheter)




När JAG KÄNNER-funktionen är aktiverad visar fjärrkontrollen den faktiska temperaturen där den befinner sig. Fjärrkontrollen skickar denna signal till luftkonditioneringen var tredje minut tills JAG KÄNNER-knappen trycks in igen.

**OBS:** Håll denna knapp intryckt i sju sekunder för att starta/stoppa minnesfunktionen för JAG KÄNNER-funktionen.

- Om minnesfunktionen är aktiverad visas "**PÅ**" på skärmen i 3 sekunder.
- Om minnesfunktionen är avslutad visas "**AV**" på skärmen i 3 sekunder.
- När minnesfunktionen är aktiverad kommer JAG KÄNNER-funktionen inte att avbrytas, oavsett om du trycker på PÅ/AV-knappen, byter läge eller vid strömavbrott.


## GENVÄGS-funktion (vissa enheter)



Används för att återställa de aktuella inställningarna eller återgå till tidigare inställningar.

Tryck på denna knapp när fjärrkontrollen är påslagen, så återgår systemet automatiskt till tidigare inställningar, inklusive driftläge, inställd temperatur, fläkthastighet och sovfunktion (om den är aktiverad). Om du håller knappen intryckt i mer än 2 sekunder återställs de aktuella driftinställningarna automatiskt, inklusive driftläge, inställd temperatur, fläkthastighet och sovläge (om det är aktiverat).

## FP-funktion (vissa enheter)



Enheten arbetar med hög fläkthastighet (när kompressorn är på) och temperaturen ställs automatiskt in på 8 °C/46 °F.

**OBS:** Denna funktion gäller endast luftkonditionering med värmepump.

Tryck på denna knapp 2 gånger på en sekund i läget VARM med en inställd temperatur på 16 °C/60 °F för att aktivera FP-funktionen.

Funktionen avbryts om du trycker på någon av knapparna På/Av, Sömn, Läge, Fläkt eller Temp. under drift.



*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 all rights reserved

**CR278-RG51(F-H-G)(2)**

# **FERNBEDIENUNGS- BENUTZERHANDBUCH**

## **BENUTZERHANDBUCH**

### **WICHTIGE HINWEIS:**

Lesen Sie diese Handbuch sorgfältig, bevor Sie Ihre neue Klimaanlage installieren oder betreiben. Bewahren Sie diese Handbuch zur zukünftigen Referenz auf.

DANKESBRIEF Vielen Dank, dass Sie sich für Midea entschieden haben. Bevor Sie Ihr neues Midea-Produkt verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie die Funktionen und Merkmale des Produkts sicher nutzen können.

## INHALT


<b>Spezifikationen der Fernbedienung .....</b>	<b>02</b>
<b>Behandlung der Fernbedienung .....</b>	<b>03</b>
<b>Tasten und Funktionen .....</b>	<b>05</b>
<b>Bildschirmanzeigen der Fernbedienung .....</b>	<b>08</b>
<b>Verwendung der grundlegenden Funktionen .....</b>	<b>09</b>
<b>Verwendung erweiterter Funktionen .....</b>	<b>11</b>

## Spezifikationen der Fernbedienung


<b>Modell</b>	RG51F(2)/EF, RG51F2(2)/EFU1, RG51F4(2)/E, RG51F5(2)/EU1, RG51G(2)/EFU1, RG51G(2)/CEFU1, RG51G1(2)/EFU1, RG51G4(2)/EU1, RG51G5(2)/EU1, RG51H(2)/EF, RG51H1(2)/EF, RG51H2(2)/EFU1-M, RG51H3(2)/EU1-M, RG51F(2)/CEF, RG51F2(2)/CEFU1, RG51F2(2)/CEF, RG51F4(2)/CE, RG51F5(2)/CEU1, RG51G1(2)/CEFU1, RG51G4(2)/CEU1, RG51G5(2)/CEU1, RG51H(2)/CEF, RG51H1(2)/EF, RG51H2(2)/CEFU1-M, RG51H3(2)/CEU1-M
<b>Nennspannung</b>	3,0 V (Trockenbatterien R03/LR03×2)
<b>Signalempfangsbereich</b>	8 m
<b>Umgebung</b>	-5°C-60°C(23°F-140°F)

## Kurzanleitung


### 1 BATTERIEN EINLEGEN




### 2 MODUS AUSWÄHLEN




### 3 TEMPERATUR AUSWÄHLEN




### 6 DIE LEISTUNGSTASTE DRÜCKEN



### 5 DIE FERNBEDIENUNG AUF DAS GERÄT RICHTEN



### 4 LÜFTERGESCHWINDIGKEIT AUSWÄHLEN



## NICHT SICHER, WAS FÜR EINE FUNKTION IST ES?

Eine ausführliche Beschreibung der Bedienung des Klimageräts finden Sie in den Abschnitten "Verwendung der grundlegenden Funktionen" und "Verwendung erweiterter Funktionen" in diesem Handbuch.

## SPEZIELLE HINWEISE


- Die Tastenkonstruktionen Ihres Geräts können geringfügig vom gezeigten Muster abweichen.
- Wenn die Zulufteneinheit keine spezielle Funktion hat, hat das Drücken auf der Funktionstaste der Fernbedienung keine Auswirkung.
- Bei großen Unterschieden zwischen der "Bedienungsanleitung für die Fernbedienung" und dem "BENUTZERHANDBUCH" ist die Beschreibung im "BENUTZERHANDBUCH" maßgebend.

# Behandlung der Fernbedienung

## Einlegen und Ersetzen der Batterien

Ihre Klimaanlage wird möglicherweise mit zwei Batterien geliefert (nicht alle Geräte). Legen Sie zuerst die Batterien vor dem Gebrauch in die Fernbedienung.

1. Schieben Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung nach unten, um das Batteriefach freizulegen.
2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie darauf, dass die (+) und (-) Enden der Batterien mit den Symbolen im Batteriefach übereinstimmen.
3. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder an ihren Platz.



## Fernbedienung

- Direkte Sonneneinstrahlung kann den Infrarot-Signalempfänger stören.
- Zwischen der Fernbedienung und dem Gerät muss eine klare Sichtverbindung bestehen.
- Wenn die Signale der Fernbedienung zufällig ein anderes Gerät steuern, stellen Sie das Gerät an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

## ! Batterie-Entsorgung

- Geben Sie bitte die Batterien nicht einfach in die ungetrennten Müll ab. Beachten Sie die örtlichen Gesetze zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien.
- Batterien können am unteren Rand des Entsorgungssymbols ein chemisches Symbol aufweisen. Dieses chemische Symbol bedeutet, dass die Batterie ein Schwermetall enthält, das eine bestimmte Konzentration überschreitet. Ein Beispiel ist Pb: Blei (> 0,004%).

- Geräte und Altbatterien müssen in einer speziellen Anlage für Wiederverwendung, Recycling und Verwertung behandelt werden. Indem Sie für eine korrekte Entsorgung sorgen, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



## Batterieleistung

Für eine optimale Produktleistung:

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener Marken.
- Lassen Sie die Batterien nicht in der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät länger als 2 Monate nicht benutzen wollen.

## HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

Gerät könnte den örtlichen nationalen Vorschriften entsprechen.

- In Kanada sollte es CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) entsprechen.
- In den USA entspricht dieses Gerät Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
  - (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
  - (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in häuslichen Installationen bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird,

Funkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädigt, was beim Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:


- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

## Tasten und Funktionen


Bevor Sie Ihr neues Klimagerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich mit der Fernbedienung vertraut. Folgende sind kurze Vorstellung über die Fernbedienung. Anweisungen zur Bedienung des Klimageräts finden Sie im Abschnitt „**Verwendung der grundlegenden Funktionen**“ in diesem Handbuch.




**Modell A: RG51F(2)/EF  
RG51F(2)/CEF**




**Modell B: RG51F2(2)/EFU1  
RG51F2(2)/CEFU1  
RG51F2(2)/CEF**



**Modell C: RG51F4(2)/E  
RG51F4(2)/CE**



**Modell D: RG51F5(2)/EU1  
RG51F5(2)/CEU1**




**Model E: RG51G(2)/EFU1  
RG51G(2)/CEFU1**


### **HINWEIS: Der Modus HEIZEN ist für Modelle nicht verfügbar mit**

RG51F(2)/CEF,  
RG51F2(2)/CEFU1,  
RG51F2(2)/CEF


RG51F4(2)/CE,  
RG51F5(2)/CEU1,  
RG51G1(2)/CEFU1,  
RG51G4(2)/CEU1,  
RG51G5(2)/CEU1,  
RG51H(2)/CEF,  
RG51H1(2)/EF,  
RG51H2(2)/CEFU1-M,  
RG51H3(2)/CEU1-M




**Modell G: RG51G1(2)/EFU1  
RG51G1(2)/CEFU1**




**Modell H: RG51G4(2)/EU1  
RG51G4(2)/CEU1**




**Modell I: RG51G5(2)/EU1  
(ohne AUTO- und  
TROCKEN-Modi)  
RG51G5(2)/CEU1**



**Modell J: RG51H(2)/EF  
RG51H(2)/CEF**




**Modell K: RG51H1(2)/EF  
RG51H1(2)/CEF**




**Modell L: RG51H2(2)/EFU1-M  
(kein MED-Lüfter)  
RG51H2(2)/CEFU1-M**

# Tasten und Funktionen



**Modell:**  
 Modell M: R51H3(2)/EU1-M (ohne MED-Fan)  
 R51H3(2)/CEU1-M

**HINWEIS:** Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang, um die Tastatur zu sperren. Drücken Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gleichzeitig, um die Tastatur zu entsperren.




Gleichzeitig zusammendrücken

Beschreibung	
Nr. 1	<b>TEMP</b> Verringern Sie die Temperatur in Schritten von 1°F/1°C. Die minimale Temperatur beträgt 60°F (16°C).
Nr. 2	<b>TEMP</b> Erhöhen Sie die Temperatur in Schritten von 1°F/1°C. Die maximale Temperatur beträgt 86°F (30°C). <b>HINWEIS:</b> Halten Sie die Tasten TEMP ▲ und ▼ gleichzeitig die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um von °C auf °F umzuschalten.
Nr. 3	<b>EIN/AUS</b> Schaltet das Gerät ein oder aus.
Nr. 4	<b>LÜFTER-GESCHWINDIGKEIT</b> Die Lüfterdrehzahl in der folgenden Reihenfolge auswählen: <b>AUTO → NIEDRIG → (MITTEL) → HOCH</b> <b>HINWEIS:</b> Bei einigen Modellen kann die Lüfterstufe MED nicht ausgewählt werden (RG51H2(2)/EFU1-M, R51H3(2)/EU1-M).
Nr. 5	<b>MODUS</b> Scrollt wie folgt durch die Betriebsmodi: <b>(AUTO) → KÜHLEN → (TROCKEN) → (HEIZEN) → LÜFTER</b> <b>HINWEIS:</b> Bitte wählen Sie nicht den HEIZEN-Modus aus, wenn die Maschine die Sie gekauft haben nur zum Kühlen geeignet ist. Wärmen-Modus wird nicht nur durch das Kühlgerät unterstützt. Für Modell F (RG51G(2)/CEFU1) kann der Modus AUTO nicht gewählt werden. Für Modell I (RG51G5(2)/EU1) können die Modi AUTO und LÜFTER nicht ausgewählt werden.
Nr. 6	<b>SCHLAF</b> Spart Energie während der Schlafenszeit.
Nr. 7	<b>KURZWAHL</b> Legt Ihre bevorzugten Voreinstellungen fest und aktiviert sie.
Nr. 8	<b>Anzeige TIMER ON</b> Stellt den Timer zum Einschalten des Geräts ein (siehe „ <b>Verwendung der grundlegenden Funktionen</b> “ für Anweisungen).
Nr. 9	<b>I SENSE</b> Taste zur Temperaturerfassung und Anzeige der Raumtemperatur.
Nr. 10	<b>Anzeige TIMER OFF</b> Stellt den Timer zum Ausschalten des Geräts ein (siehe „ <b>Verwendung der grundlegenden Funktionen</b> “ für Anweisungen).
Nr. 11	<b>LED-ANZEIGE</b> Drücken Sie diese Taste, um das Display die Zulufttemperatur ein- und auszuschalten.
Nr. 12	<b>°C/°F</b> Drücken Sie diese Taste, um die Temperaturanzeige zwischen °C und °F umzuschalten.
Nr. 13	<b>SWING</b> Die horizontale Luftklappenbewegung starten und stoppen. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die automatische Schwenkfunktion der vertikalen Luftklappe zu starten (einige Geräte).
Nr. 14	<b>FRESH</b> Der Ionengenerator wird aktiviert und hilft bei der Reinigung der Innenluft.
Nr. 15	<b>ENERGIESPARMODUS</b> Drücken Sie die Taste Energiesparmodus, um diese Funktion zu aktivieren. Diese Funktion ist in den Modi COOL, DRY und AUTO (nur AUTO-COOLING und AUTO-FAN) verfügbar. Das Gebläse läuft nach dem Abschalten des Kompressors noch 3 Minuten weiter. Anschließend schaltet sich das Gebläse alle 10 Minuten für 2 Minuten ein, bis die Raumtemperatur über der eingestellten Temperatur liegt. Dann schaltet sich der Kompressor wieder ein und die Kühlung startet.

## Bildschirmanzeigen der Fernbedienung

Die Informationen werden beim Einschalten der Fernbedienung angezeigt.



### Anzeigemodus



- Wird angezeigt, wenn Daten übertragen werden.
- Wird angezeigt, wenn Fernsteuerung eingeschaltet ist.

- Wird angezeigt, wenn die ZEITSCHALTUHR EIN-Zeit eingestellt ist.

- Wird angezeigt, wenn die ZEITSCHALTUHR AUS-Zeit eingestellt ist.

Zeigt die eingestellte Temperatur oder Raumtemperatur oder die Zeit unter TIMER-Einstellung an.

- Zeigt an, dass alle aktuellen Einstellungen gesperrt sind

- Wird angezeigt, wenn die I SENSE-Funktion aktiviert ist (einige Geräte)

- Wird angezeigt, wenn die SLEEP-Funktion aktiviert ist.

- Anzeige Fresh Funktion

- Anzeige für horizontales Schwenken der Luftaustrittslamellen

- Automatische Schwenkanzeige mit vertikaler Jalousie

### Anzeige der Lüftergeschwindigkeit

- HOHE Hohe drehzahl
- MITTEL Mittlere Geschwindigkeit (einige Geräte)
- TIEF Langsame geschwindigkeit
- Kein bildschirm Automatische Lüftergeschwindigkeit

## HINWEIS

Alle in der Abbildung gezeigten Indikatoren dienen der klaren Darstellung. Während des eigentlichen Betriebs werden jedoch nur die relativen Funktionszeichen im Anzeigefenster angezeigt.

## Verwendung der grundlegenden Funktionen

### ! ACHTUNG


Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass das Gerät angeschlossen ist und Strom zur Verfügung steht.

#### AUTO-Modus

AUTO-Modus auswählen



Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein



Schalten Sie die Klimaanlage ein




#### HINWEIS:


1. Im AUTO-Modus wählt das Gerät je nach eingestellter Temperatur automatisch die Funktion KÜHLEN, LÜFTEN oder HEIZEN.
2. Im AUTO-Modus kann die Lüftergeschwindigkeit nicht eingestellt werden.

#### Modus COOL oder HEAT

Modus COOL/HEAT auswählen



Stellen Sie die Temperatur ein



Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit ein




Schalten Sie die Klimaanlage ein




#### DRY-Modus


DRY-Modus auswählen



Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein




Schalten Sie die Klimaanlage ein



**HINWEIS:** Im TROCKEN-Modus kann die Lüftergeschwindigkeit nicht eingestellt werden, da sie bereits automatisch geregelt wurde.

#### FAN-Modus


FAN-Modus auswählen



Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit ein



Schalten Sie die Klimaanlage ein





**HINWEIS:** Im Lüftermodus können Sie die Temperatur nicht einstellen. Infolgedessen wird auf der Fernanzeige keine Temperatur angezeigt.

#### TIMER einstellen

**TIMER EIN/AUS** - Stellen Sie die Zeit ein, nach der sich das Gerät automatisch ein- und ausschaltet.

### TIMER-EIN einstellen


Drücken Sie die TIMER ON-Taste, um die EIN-Zeitsequenz zu starten.



Deuten Sie mit der Fernbedienung auf das Gerät hin und warten Sie 1 Sekunde. Der TIMER-EIN wird aktiviert.

### TIMER-AUS einstellen

Drücken Sie die TIMER OFF-Taste, um die AUS-Zeitsequenz zu starten.





Deuten Sie mit der Fernbedienung auf das Gerät hin und warten Sie 1 Sekunde. Der TIMER-AUS wird aktiviert.

### HINWEIS:

- Bei der Einstellung von TIMER ON oder TIMER OFF erhöht sich die Zeit bei jedem Druck um 30 Minuten, bis zu 10 Stunden. Nach 10 Stunden und bis zu 24 Stunden erhöht sich die Zeit in 1-Stunden-Schritten. (z. B. 5 Mal drücken, um 2,5 Stunden zu erhalten, und 10 Mal drücken, um 5 Stunden zu erhalten.) Nach 24 Stunden wird der Timer auf 0,0 zurückgesetzt.
- Deaktivieren Sie eine der beiden Funktionen, indem Sie den entsprechenden Timer auf 0,0 Stunde setzen.

### TIMER EIN & AUS Einstellung (Beispiel)

Beachten Sie, dass sich die für beide Funktionen festgelegten Zeiträume auf Stunden nach der aktuellen Zeit beziehen.




Beispiel: Wenn der aktuelle Timer 13:00 Uhr ist, können Sie den Timer wie oben beschrieben einstellen. Das Gerät wird sich 2,5 Stunden später (15:30 Uhr) ein und um 18:00 Uhr ausschalten. OOPM.


## Verwendung erweiterter Funktionen

### Swing-Funktion (einige Geräte)

Drücken Sie die Swing-Taste



Die horizontale Luftklappe schwingt beim Drücken der Swing-Taste automatisch auf und ab. Drücken Sie nochmal, so kann den Vorgang beenden.




Halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die vertikale Luftklappenschwenkfunktion zu aktivieren. (Modellabhängig)

### SLEEP-Funktion



Die SLEEP-Funktion wird verwendet, um den Energieverbrauch zu senken, während Sie schlafen (und nicht die gleichen Temperatureinstellungen benötigen, um sich wohl zu fühlen). Diese Funktion kann nur über die Fernbedienung aktiviert werden. Die Schlaffunktion ist im Gebläse- oder Trockenmodus nicht verfügbar. Weitere Einzelheiten finden Sie in der BEDIENUNGSANLEITUNG.

### I SENSE-Funktion (einige Geräte)




Wenn die I SENSE-Funktion aktiviert ist, zeigt das Display der Fernbedienung die aktuelle Temperatur an ihrem Standort an. Die Fernbedienung sendet dieses Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage, bis Sie die I SENSE-Taste erneut drücken.

**HINWEIS:** Drücken Sie diese Taste 7 Sekunden lang, um die Speicherfunktion der I SENSE-Funktion zu starten/zu stoppen.

- Wenn die Speicherfunktion aktiviert ist, wird 3 Sekunden lang **"On"** auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn die Speicherfunktion ausgeschaltet ist, wird 3 Sekunden lang **"OFF"** auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie bei aktivierter Speicherfunktion die EIN/AUS-Taste, um den Modus zu wechseln, oder ein Stromausfall hebt die I SENSE-Funktion nicht auf.

### SHORTCUT-Funktion (einige Geräte)




Dient zum Wiederherstellen der aktuellen Einstellungen oder zum Wiederherstellen früherer Einstellungen.

Drücken Sie diese Taste, wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist. Das System kehrt automatisch zu den vorherigen Einstellungen zurück, einschließlich Betriebsmodus, Einstellung der Temperatur, Lüfterstufe und Ruhemodus (falls aktiviert).

Wenn die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, stellt das System automatisch die aktuellen Betriebseinstellungen wieder her, einschließlich Betriebsmodus, Einstelltemperatur, Lüftergeschwindigkeit und Ruhemodus (falls aktiviert).

### FP-Funktion (einige Geräte)



Das Gerät arbeitet mit hoher Gebläsedrehzahl (bei eingeschaltetem Kompressor) und die Temperatur wird automatisch auf 8°C/46°F eingestellt.

**Hinweis:** Diese Funktion ist nur für Wärmepumpen-Klimageräte vorgesehen.

Drücken Sie diese Taste 2 Mal innerhalb einer Sekunde im HEAT-Modus und einer eingestellten Temperatur von 16 °C/60 °F, um die FP-Funktion zu aktivieren.

Drücken Sie On/Off, Sleep, Mode, Fan und Temp. Durch Drücken der Taste während des Betriebs wird diese Funktion abgebrochen.



*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 all rights reserved

**CR278-RG51(F-H-G)(2)**



# REMOTE CONTROL

## USER MANUAL

### **IMPORTANT NOTE:**

Read this manual carefully before installing or using your new air conditioning unit.  
Keep this manual for future reference.

## THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.


## CONTENTS

<b>Remote Controller Specifications .....</b>	<b>02</b>
<b>Handling the Remote Controller .....</b>	<b>03</b>
<b>Buttons and Functions .....</b>	<b>04</b>
<b>Remote Screen Indicators .....</b>	<b>07</b>
<b>How to Use Basic Functions .....</b>	<b>08</b>
<b>How to Use Advanced Functions .....</b>	<b>10</b>

# Remote Controller Specifications

<b>Model</b>	RG51F(2)/EF, RG51F2(2)/EFU1, RG51F4(2)/E, RG51F5(2)/EU1, RG51G(2)/EFU1, RG51G(2)/CEFU1, RG51G1(2)/EFU1, RG51G4(2)/EU1, RG51G5(2)/EU1, RG51H(2)/EF, RG51H1(2)/EF, RG51H2(2)/EFU1-M, RG51H3(2)/EU1-M, RG51F(2)/CEF, RG51F2(2)/CEFU1, RG51F2(2)/CEF, RG51F4(2)/CE, RG51F5(2)/CEU1, RG51G1(2)/CEFU1, RG51G4(2)/CEU1, RG51G5(2)/CEU1, RG51H(2)/CEF, RG51H1(2)/EF, RG51H2(2)/CEFU1-M, RG51H3(2)/CEU1-M
<b>Rated Voltage</b>	3.0V( Dry batteries R03/LR03×2)
<b>Signal Receiving Range</b>	8m
<b>Environment</b>	-5°C-60°C(23°F-140°F)

## Quick Start Guide



### NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the How to Use Basic Functions and How to Use Advanced Functions sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.

### SPECIAL NOTE


- Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing that function's button on the remote control will have no effect.
- When there are wide differences between "Remote controller Manual" and "USER'S MANUAL" on function description, the description of "USER'S MANUAL" shall prevail.

# Handling the Remote Controller

## Inserting and Replacing Batteries

Your air conditioning unit may come with two batteries(not all units). Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover from the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to match up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.




## Remote Control

- Direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- There must be a clear line of sight between the remote and the device.
- If the signals from the remote control happen to control another appliance, move the appliance to another location or contact customer service.

## ! Battery Disposal

- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol at the bottom of the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration. An example is Pb: Lead (>0.004%).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.



Pb

## Battery Performance

For optimal product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different brands.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.

## NOTES FOR USING REMOTE CONTROL

The device could comply with the local national regulations.


- In Canada, it should comply with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- In USA, this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) This device may not cause harmful interference, and
  - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

## Buttons and Functions


Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to operate your air conditioner, refer to the **How to Use Basic Functions** section of this manual.




**Model A: RG51F(2)/EF  
RG51F(2)/CEF**




**Model B: RG51F2(2)/EFU1  
RG51F2(2)/CEFU1  
RG51F2(2)/CEF**



**Model C: RG51F4(2)/E  
RG51F4(2)/CE**




**Model D: RG51F5(2)/EU1  
RG51F5(2)/CEU1**




**Model E: RG51G(2)/EFU1  
RG51G(2)/CEFU1**

**NOTE: HEAT mode is not available for models of**


RG51F(2)/CEF,  
RG51F2(2)/CEFU1,  
RG51F2(2)/CEF  
RG51F4(2)/CE,  
RG51F5(2)/CEU1,  
RG51G1(2)/CEFU1,  
RG51G4(2)/CEU1,  
RG51G5(2)/CEU1,  
RG51H(2)/CEF,  
RG51H1(2)/EF,  
RG51H2(2)/CEFU1-M,  
RG51H3(2)/CEU1-M




**Model G: RG51G1(2)/EFU1  
RG51G1(2)/CEFU1**




**Model H: RG51G4(2)/EU1  
RG51G4(2)/CEU1**




**Model I: RG51G5(2)/EU1  
(no AUTO and DRY modes)  
RG51G5(2)/CEU1**



**Model J: RG51H(2)/EF  
RG51H(2)/CEF**




**Model K: RG51H1(2)/EF  
RG51H1(2)/CEF**



**Model L: RG51H2(2)/EFU1-M  
(no MED fan)  
RG51H2(2)/CEFU1-M**


## Buttons and Functions


















### Model:

Model M: R51H3(2)/EU1-M(no MED fan)  
R51H3(2)/CEU1-M

**NOTE:** Press together the two buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together the two buttons for 2 seconds to unlock the keyboard.




Press together simultaneously

Description	
No.1	 <b>TEMP</b> Decreases temperature in 1°F/1°C increments. Min. temperature is 60°F(16°C).
No.2	 <b>TEMP</b> Increases temperature in 1°F/1°C increments. Max. temperature is 86°F(30°C). <b>NOTE:</b> Press and hold TEMP ▲ and ▼ buttons at the same time for 3 seconds to switch °C to °F.
No.3	 <b>ON/OFF</b> Turns the unit on or off.
No.4	 <b>FAN SPEED</b> Selects fan speeds in the following order: <b>AUTO → LOW → (MED) → HIGH</b> <b>NOTE:</b> For some models, the MED fan speed can not be selected.(RG51H2(2)/EFU1-M, R51H3(2)/EU1-M)
No.5	 <b>MODE</b> Scrolls through operation modes as follows: <b>(AUTO)→COOL→(DRY)→(HEAT)→FAN</b> <b>NOTE:</b> Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance. For model F (RG51G(2)/CEFU1), the AUTO mode can not be selected. For model I(RG51G5(2)/EU1), the AUTO and DRY mode can not be selected.
No.6	 <b>SLEEP</b> Saves energy during sleeping hours.
No.7	 <b>SHORT CUT</b> Sets and activates your favorite pre-settings.
No.8	 <b>TIMER ON</b> Sets timer to turn unit on (see <b>How to Use Basic Functions</b> for instructions).
No.9	 <b>I SENSE</b> Temperature sensing and room temperature display button.
No.10	 <b>TIMER OFF</b> Sets timer to turn unit off (see <b>How to Use Basic Functions</b> for instructions).
No.11	 <b>LED DISPLAY</b> Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.
No.12	 <b>°C/°F</b> Press this button to alternate the temperature display between the °C & °F.
No.13	 <b>SWING</b> Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature(some units).
No.14	 <b>FRESH</b> The ion generator is energized and will help to purify the air inside.
No.15	 <b>ENERGY SAVER</b> Press Energy saver button to initiate this function. This function is available on COOL, DRY, AUTO (only AUTO-COOLING and AUTO-FAN) modes. The fan will continue to run for 3 minutes after the compressor shuts off. The fan then cycles on for 2 minutes at 10 minute intervals until the room temperature is above the set temperature, at which time the compressor turns back on and Cooling Starts.


## Remote Screen Indicators


Information are displayed when the remote controller is power up.





### MODE display





 Displayed when data transmitted.


 Displayed when remote controller is ON.

 Displayed when TIMER ON time is set


 Displayed when TIMER OFF time is set


 Shows set temperature or room temperature, or time under TIMER setting


 Indicated all the current settings are locked

 Displayed when I SENSE feature is activated (some units)


 Displayed when SLEEP feature is activated

 Fresh feature display


 Horizontal louver swing display

 Vertical louver auto swing display

### Fan speed indication

 HIGH High speed

 MED Medium speed(some units)

 LOW Low speed

NO display Auto fan speed

### NOTE

All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual operation, only the relative function signs are shown on the display window.


## How to Use Basic Functions

### ! ATTENTION


Before operation, please ensure the unit is plugged in and power is available.

#### AUTO Mode

Select AUTO mode



Set your desired temperature



Turn on the air conditioner




#### NOTE:


1. In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT function based on the set temperature.
2. In AUTO mode, fan speed can not be set.

#### COOL or HEAT Mode

Select COOL/HEAT mode



Set the temperature



Set the fan speed




Turn on the air conditioner




#### DRY Mode

Select DRY mode



Set your desired temperature




Turn on the air conditioner



**NOTE:** In DRY mode, fan speed can not be set since it has already been automatically controlled.

#### FAN Mode


Select FAN mode



Set the fan speed



Turn on the air conditioner



**NOTE:** In FAN mode, you can't set the temperature. As a result, no temperature displays in remote screen.

## Setting the TIMER


**TIMER ON/OFF** - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

### TIMER ON setting

Press TIMER ON button to initiate the ON time sequence.



Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn on the unit.



Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER ON will be activated.




### TIMER OFF setting

Press TIMER OFF button to initiate the OFF time sequence.



Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn off the unit.



Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER OFF will be activated.





### NOTE:

1. When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase by 30 minutes increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, press 5 times to get 2.5h, and press 10 times to get 5h,) The timer will revert to 0.0 after 24.
2. Cancel either function by setting its timer to 0.0h.

### TIMER ON & OFF setting(example)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.




Example: If current timer is 1:00PM, to set the timer as above steps, the unit will turn on 2.5h later (3:30PM) and turn off at 6:00PM.


## How to Use Advanced Functions

### Swing function(some units)

Press Swing button



The horizontal louver will swing up and down automatically when pressing Swing button. Press again to make it stop.



Keep pressing this button more than 2 seconds, the vertical louver swing function is activated. (Model dependent)

### SLEEP function



The SLEEP function is used to decrease energy use while you sleep (and don't need the same temperature settings to stay comfortable). This function can only be activated via remote control. The sleep function is not available in Fan or Dry mode. Please refer to the OWNER'S MANUAL for more details.

### I SENSE function(some units)




When the I SENSE function is activated, the remote display is actual temperature at its location. The remote control will send this signal to the air conditioner every 3 minutes interval until press the I SENSE button again.

**NOTE:** Press this button for seven seconds to start/stop memory feature of I SENSE function.

- If the memory feature is activated, " **On** " displays for 3 seconds on the screen.
- If the memory feature is stopped, " **Off** " displays for 3 seconds on the screen.
- While the memory feature is activated, press the ON/OFF button, shift the mode or power failure will not cancel the I SENSE function.

### SHORTCUT function(some units)




Used to restore the current settings or resume previous settings.

Push this button when remote controller is on, the system will automatically revert back to the previous settings including operating mode, setting temperature, fan speed level and sleep feature(if activated).

If pushing more than 2 seconds, the system will automatically restore the current operation settings including operating mode, setting temperature, fan speed level and sleep feature (if activated ).

### FP function(some units)



The unit will operate at high fan speed (while compressor on) with temperature automatically set to 8 °C/46 °F.

**Note:** This function is for heat pump air conditioner only.

Press this button 2 times during one second under HEAT Mode and setting temperature of 16 °C/60 °F to activate FP function.

Press On/Off, Sleep, Mode, Fan and Temp. button while operating will cancel this function.





[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 all rights reserved

**CR278-RG51(F-H-G)(2)  
16117000A52636**